



СТ13545				
1	5001354500101	винт	6	
2	5001354500201	наружная крышка	2	
3	5001354500301	гайка	1	
4	5001354500401	Шайба	4	
5	5001354500501	шайба	4	
6	5001354500601	Наждачный круг		
7	5001354500701	Полукольцо защитного кожуха	2	
8	5001354500801	Винт\M6x10	2	
9	5001354500901	пружинная шайба	6	
10	5001354501001	Винт	6	
11	5001354501101	Гайка	2	
12	5001354501201	Защита	2	
13	5001354501301	Кронштейн защиты	2	
14	5001354501401	Гайка кронштейна защиты	2	
15	5001354501501	Правая Внутренняя Крышка	1	
16	5001354501601	Правый упор инструмента	1	
17	5001354501701	Гайка Ручки	2	
18	5001354501801	Крышка корпуса	2	
19	5001354501901	Винт	2	
20	5001354502001	резиновая втулка	2	
21	5001354502101	подшипник	2	
22	5001354502201	Ротор	1	
23	5001354502301	Статор	1	
24	5001354502401	Корпус Статора	1	
25	5001354502501	шайба	2	
26	5001354502601	гайка	2	
27	5001354502701	Левая Крышка	1	
28	5001354502801	Левый упор	1	
29	5001354502901	Плита Кабеля	1	
30	5001354503001	Основа	1	
31	5001354503101	Винт	2	
32	5001354503201	Выключатель	1	
33	5001354503301	Зажим Конденсатора	1	
34	5001354503401	Конденсатор	1	
35	5001354503501	Винт	1	
36	5001354503601	Опорная плита	1	
37	5001354503701	резиновая ножка	4	
38	5001354503801	Винт	4	
39	5001354503901	Шнур	1	
40	5001354504001	Табличка	1	
41	5001354504101	Левая Гайка	1	